Инструкция по использованию Кикбордов Micro

(трёхколесные самокаты Micro Kickboard Compact, Micro Kickboard Original, Micro Kickboard Monster)

Общие положения

Данная инструкция содержит важную информацию по безопасности, внешнему виду и обслуживанию самоката.
Внимательно прочитайте инструкцию перед первым использованием кикборда.
Перед использованием внимательно проверьте, что все крепления плотно зафиксированы, а регулируемые элементы установлены соответствующим образом.

Предупреждения
Во время катания на кикбордах рекомендуется одевать шлем, защитную экипировку для локтей, колен, запястий, ладоней, а также обувь на плоской резиновой подошве.
Тормоз может нагреваться.
Не наклоняться вперед.
Детям рекомендуется кататься только под присмотром взрослых.
Максимальная нагрузка 100кг.

Подготовка самоката:

Поставьте свой кикборд на горизонтальную поверхность. Потяните за резиновый рычаг у основания стойки руля. Когда почувствуете, что он поддался вверх, тяните стойку руля в направлении верх, пока она не встанет в вертикальное положение и не будет слышен щелчок. Резиновый рычаг встанет на место самостоятельно. Если нет, можно опустить его вручную.
Для того, чтобы сложить самокат, нужно снова потянуть за резиновый рычаг, надавить на рулевую стойку до момента, пока она не опустится параллельно доске самоката.

Чтобы вытянуть руль и закрепить его в удобном для себя положении, необходимо отодвинуть фиксатор на стойке руля, нажать на кнопку под фиксатором (на рулевой стойке с передней стороны)), которая освободит руль и позволит вытянуть его. Если руль нужно поднять максимально, доведите его до упора, пока не защелкнется кнопка-фиксатор. Если не до конца, то просто вытяните руль на удобную для Вас высоту. Затяните фиксатор на стойке руля. Если при нажатии на ручки руль немного опускается, то необходимо подтянуть имеющимся в комплекте ключом болт на фиксаторе или обратиться в сервисный центр для получения помощи.

Перед катанием:

Рекомендуется учиться кататься сначала дома на ковровом покрытии. В этом случае кикборд не будет резко катиться, что даст возможность почувствовать равновесие и контроль. Затем можно перейти на открытую местность с асфальтовым покрытием. Первое катание лучше провести с партнером, который будет помогать и поддерживать при необходимости.

Держитесь за ручку и управляете кикбордом посредством смещения центра тяжести собственного веса.

Для того, чтобы начать движение, необходимо стать на кикборд одной ногой, а второй начать отталкиваться.

Во время катания:

Всегда проверяйте кикборд перед использованием. Убедитесь что все крепления, болты плотно зафиксированы. Проверьте работу тормоза, а также состояние колес. При необходимости поменяйте их.

Рекомендуется тренироваться катанию на кикборде в зонах, где нет движения автотранспорта, на открытой асфальтированной территории.

При катании всегда контролируйте движение кикборда. Корректно оценивайте свои навыки катания.

При катании по пешеходным зонам всегда держитесь стороны соответствующей правилам дорожного движения.

Будьте внимательны объезжая пешеходов, людей в инвалидных колясках, велосипедистов, людей, катающихся на роликовых коньках, а также животных. Соблюдайте правила дорожного движения.

Будить осторожны. Вы ответственны как за свою собственную безопасность, так и за безопасность окружающих. Способствуйте тому, чтобы проходящие могли спокойно вас обойти.
Не используйте кикборд на влажной, грязной, песчаной, жирной или неровной поверхности.

Тормоз, установленный на кикборде, может полностью не останавливать кикборд на спуске. В этом случае рекомендуется сойти с кикборда. Всегда смотрите вперед когда катаетесь, чтобы при необходимости, быстро остановиться в любой момент. При продолжительном использовании тормоза он может нагреваться. В этом случае не дотрагивайтесь до него.

Остерегайтесь продольных и поперечных углублений на асфальте, трамвайных путей и крышек люков! Узкие колеса могут застрять.

Бордюрные камни и тротуарная плитка могут отразиться на вашем равновесии, модно упасть. Рекомендуется по ним не кататься.

При желании на кикбордах можно совершать небольшие прыжки, но для этого вы должны хорошо знать спортивное оборудование и иметь необходимые навыки.

Не модернизируйте Mini и Maxi Micro. В подобном случае мы не можем гарантировать безопасность езды на этом самокате.

Не катайтесь ночью или в условиях плохой видимости. Только один человек может кататься на одном кикборде.

Всегда одевайтесь соответственно.

Во время катания на кикбордах рекомендуется одевать шлем, защитную экипировку для локтей, колен, запястий, ладоней, а также обувь на плоской резиновой подошве .

Детей необходимо обучать катанию на кикборде, а также объяснить все риски связанные с их использованием.

Присматривайте за детьми во время их катания.

ВАЖНО: Кикборд не игрушка!

Гарантия

Кикборды Micro имеют гарантию производителя на материалы и производственные неполадки – 24 месяца. При наступлении гарантийного случая в течение этого периода компания Micro Mobility Systems или дилер решает, должны ли товары быть заменены или отремонтированы.
Гарантия предоставляется только при наличии чека, платежного поручения или товарного чека .

Гарантия не распространяется на случаи неправильного использования самокатов. Таких как: неправильная сборка, самостоятельная модернизация модели, превышение нагрузки, небрежное использование (случаи, когда врезаются в бордюрные камни и т.п.), а также естественной амортизации товара.

Параметры кикбордов

Micro Kickboard Compact	Micro Kickboard Original	Micro Kickboard Monster
Вес: 4,15 кг Высота: 71-102 см Возраст: от 10 лет Макс.нагрузка: 100 кг Колеса: Ø120 Подшипник: ABEC-5 Длина доски: прим. 35 см	Вес: 4,25 кг Высота: 71-102 см Возраст: от 10 лет Макс.нагрузка: 100 кг Колеса: Ø120,100 Подшипник: ABEC-5 Длина доски: прим. 44 см	Вес: 4,9 кг Высота: 72-103 см Возраст: от 10 лет Макс.нагрузка: 100 кг Колеса: Ø120 Подшипник: ABEC-5 Длина доски: прим. 44 см